ACQUO

OZONE DENTAL THERAPY







Introduzione

E' importante prima dell'utilizzo dell'idropulsore **Aquo** leggere le istruzioni del presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Caratteristiche

Aquo, è l'idropulsore ad uso personale, che mediante uno spruzzo ad alta pressione di acqua ozonizzata consente di pulire in modo efficace i denti, gli spazi interdentali e massaggia le gengive fornendo in bocca una freschezza duratura.

Molto spesso lo spazzolino e il dentifricio non sono in grado di rimuovere in modo soddisfacente tutte le particelle di cibo e batteri da denti e gengive.



La pulizia non corretta dei denti provoca disturbi, cattivi odori e vari problemi.

Inoltre la pulizia diventa praticamente impossibile per le persone che hanno denti irregolari, protesi, apparecchi odontoiatrici, ponti, impianti dentali.

L'ozono contenuto nell'acqua per la pulizia rende più bianchi i denti, aiuta nella prevenzione della piorrea, provoca una lunga freschezza dell'alito.



L'ozono consente di scomporre batteri, virus e microrganismi, rapidamente e senza residui.

Aiuta nella prevenzione della piorrea e sanguinamento delle gengive.

L'ozono, è un candeggiante efficace, rende il più bianchi i denti e consente una lunga freschezza dell'alito.

L'utilizzo costante costruisce una sana pratica odontoiatrica, che porta ad una migliore igiene orale, la prevenzione di mal di denti, disturbi gengivali e altre malattie.

Aquo è facilissimo da installare (su un ripiano o a parete).

Viene fornito con 4 ugelli con bordo colorato: bianco, giallo, rosso, blù. per consentire un utilizzo personale. L'ugello bianco ha un foro di emissione più largo per essere utilizzato dai più piccoli.



Aquo Consente di selezionare fino a 4 velocità l'emissione dello spruzzo per adattarsi ad ogni membro della famiglia.

Installazione

Installazione a muro



①

Scegliere dove installare il dispositivo



②

Utilizzando l'adesivo in dotazione fare i buchi sulla posizione scelta.



③

Dopo la foratura, inserire i tasselli,



④

avvitare la staffa.

Inserire il dispositivo nella staffa.



Informazioni per la sicurezza

L'idropulsore **Aquo** non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, o che non dispongono di esperienza o conoscenze adatte allutilizzo, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso di **Aquo** da una persona responsabile della loro sicurezza. Adottate le precauzioni necessarie per evitare che i bambini giochino con **Aquo**.

Attenersi a queste regole per evitare il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi, o danni alle persone.

a) Non usare **Aquo** se danneggiato in quanto potrebbe causare lesioni.

b) Posizionare sempre Aquo su una superficie stabile e orizzontale.

c) Non utilizzare **Aquo** mentre fate la doccia o il bagno

d) Non collocare **Aquo** in luoghi che possano farlo cadere in acqua od altro liquido.

e) Non collocare o lasciare **Aquo** in tutti i posti in cui potrebbe cadere o essere tirato in una vasca o lavandino e doccia.

f) Non toccare il dispositivo che caduto in acqua e scollegarlo immediatamente prima di intervenire.

g) Controllare, prima dell'utilizzo che il cavo di alimentazione e la spina di Aquo non siano danneggiati.

h) Prestare attenzione quando ci sono bambini durante l'utilizzo di Aquo.

Nel caso si riscontrassero danni al dispositivo. Si prega di smettere di usarlo e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione.

Conformità

Aquo è conforme agli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF).

Tutela dell'ambiente



Per contribuire alla tutela dell'ambiente , non provvedete allo smaltimento dell'apparecchio insieme ai rifiuti domestici, ma consegnateli a un centro di raccolta ufficiale per il riciclaggio, in tal modo aiutate a mantenere l'ambiente pulito.

Elenco Componenti



A Ugello

B Coperchio serb.

C Ugelli

D Deposito Ugelli

E Apparecchiatura

F Manopola getto

G Indicatori Getto

H Comando acqua

I Emissione O_3

J On/Off Velocità

K Serbatoio

Modalità di utilizzo

Prima di accendere Aquo mettere l'acqua nel serbatoio.

1) Versare nel serbatoio l'acqua da un contenitore oppure
   1.1) Estrarre il serbatoio dell'acqua inclinandolo
   1.2) Riempirlo fino a 3/4 con acqua
   1.3) Inserire il serbatoio.



1) Inserire l'ugello.





2) Premere il tasto SPEED per accendere e selezionare la pressione di spruzzo. Premendo ripetutamente il pulsante SPEED si regola la potenza del getto, (fino a 4 possibilità)

Al fine di preservare la pompa il sistema si spegne quando la temperatura sale, si raccomanda di non lasciare acceso per lungo tempo senza l'utilizzo dello spruzzo.

3) Premere il tasto O_3 per attivare l'emissione di ozono, questa funzione si attiva solo a sistema avviato.



4) Portare l'ugello alla bocca quindi porre in ON il pulsante per l'inizio dello spruzzo.



5) Al termine tenere premuto il pulsante SPEED fino allo spegnimento, togliere l'ugello e svuotare il serbatoio.



Dopo L'uso

Svuotare sempre il serbatoio d'acqua per evitare odori dovuti all'acqua stagnante.

Togliere l'ugello e riporlo nell'apposito alloggiamento.

Non accendere il dispositivo con il serbatoio d'acqua vuoto.



Specifiche AQUO

Idropulsore dentale con Ozono

Caratteristiche

1. Tensione: 12V/1A
2. Corrente nominale di dissipazione: 1A
3. Consumo energetico: 24 W
4. Funzionamento: 2 Minuti 30 secondi.
5. Uscita ozono: 20 mg/h
5. Rumorosità inferiore a: 70 dB(A)
6. Dimens.: Larg. 155mm Prof. 150mm Altezza 178 mm
7. Peso: 830 Grammi
8. Serbatoio Acqua: 600ML
9. Massima pressione acqua: 500 KPa.
10. Temperatura operativa: 0~40
11. Condizione di umidità 45%~95%

(segue) Caratteristiche Aquo

12. Pressione acqua regolabile fino a 4 velocità:
    1) Selezione: 350 KPa
    2) Selezione: 400 KPa
    3) Selezione: 450 KPa
    4) Selezione: 500 KPa

Accessori

Alimentatore (OUT/DC12V1A)

Set di viti e tasselli per l'installazione a parete.

Piedini antiscivolo

Dimensioni confezione:190*180*285mm

Risoluzione dei problemi

Dopo aver premuto l'interruttore acceso / spento il LED non si accende e il dispositivo non funziona	Accertarsi che la spina sia collegata con la presa di corrente e l'interruttore on / off sia stato premuto correttamente
Aumento delle vibrazioni e rumore	Assicurarsi che la parte inferiore del dispositivo sia inserita correttamente.
Tubo accorciato	Controllare se il tubo è piegato, contorto o fuori forma.
Spruzzo d'acqua insufficiente	Verificare che il contenitore dell'acqua sia inserito correttamente e il tubo e l'ugello non siano ostruiti.
Bassa densità di emissione ozono	Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in un luogo asciutto. Evitare l'uso in locali molto umidi e con vapore.
Ragioni sconosciute	Contattare il venditore e ritornare il prodotto con il certificato di garanzia.

Garanzia

Data B. accorda al cliente finale per questo apparecchio concepito e costruito per uso domestico, la garanzia.

Per aver diritto alla garanzia entro i due anni dalla data di acquisto è necessario inviare e-mail o lettera, con il Vostro indirizzo e gli estremi del documento di acquisto a Data B.

Se esistono i presupposti di garanzia Vi verranno specificate le modalità per la sostituzione. Data B. si riserva la decisione se riparare o sostituire l'apparecchio.

Non sono coperte da garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose per inconvenienti causati da danneggiamenti, utilizzo improprio, manomissione e inosservanza delle istruzioni d'uso ovvero circostanze non derivanti da difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

La presente garanzia fa comunque riferimento al D. Lgs. Governo n° 24 del 02/02/2002 (Governo Italiano) ed alla direttiva 1999/44/CE che regola le disposizioni di garanzia per prodotti di consumo.

Data B. S.r.l. Via Carrobbio, 11 - 21100 Varese
Import PRC: Data B. S.r.l. datab@datab.it
Questo prodotto ha la certificazione CE e EMC.